

Bravo

Ventiladores para la ventilacion por extracción

- Sensor de humedad
- Sensor de movimiento

Línea de modelos	Caudal máximo de aire , m³/h	Sensor de movimiento	Interruptor de cordón	Sensor de humedad	Temporizador	Number of speeds
Bravo 100	101	✗	✗	✗	✗	1
Bravo 100 S	101	✗	✓	✗	✗	1
Bravo 100 T	101	✗	✗	✗	Temporizador de apagado	1
Bravo 100 ST	101	✗	✓	✗	Temporizador de apagado	1
Bravo 100 H	101	✗	✗	✓	Temporizador de apagado	1
Bravo 100 SH	101	✗	✓	✓	Temporizador de apagado	1

 Bravo 100 IR	101	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo 125	192	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo 125 S	192	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo 125 T	192	✗	✗	✗	Temporizador de apagado	1
 Bravo 125 ST	192	✗	✓	✗	Temporizador de apagado	1
 Bravo 125 H	192	✗	✗	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo 125 SH	192	✗	✓	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo 125 IR	192	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo 150	305	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo 150 S	305	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo 150 T	305	✗	✗	✗	Temporizador de apagado	1
 Bravo 150 ST	305	✗	✓	✗	Temporizador de apagado	1
 Bravo 150 H	305	✗	✗	✓	Temporizador de apagado	1

 Bravo 150 SH	305	✗	✓	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo 150 IR	305	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 100	101	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 100 S	101	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Chrome 100 T	101	✗	✗	✗	Temporizador de apagado	1
 Bravo Chrome 100 ST	101	✗	✓	✗	Temporizador de apagado	1
 Bravo Chrome 100 H	101	✗	✗	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo Chrome 100 SH	101	✗	✓	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo Chrome 100 IR	101	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 125	192	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 125 S	192	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Chrome 125 T	192	✗	✗	✗	Temporizador de apagado	1
 Bravo Chrome 125 ST	192	✗	✓	✗	Temporizador de apagado	1

 Bravo Chrome 125 H	192	✗	✗	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo Chrome 125 SH	192	✗	✓	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo Chrome 125 IR	192	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 150	305	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 150 S	305	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Chrome 150 T	305	✗	✗	✗	Temporizador de apagado	1
 Bravo Chrome 150 ST	305	✗	✓	✗	Temporizador de apagado	1
 Bravo Chrome 150 H	305	✗	✗	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo Chrome 150 SH	305	✗	✓	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo Chrome 150 IR	305	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo Platinum 100	101	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Platinum 100 S	101	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Platinum 100 T	101	✗	✗	✗	Temporizador de apagado	1

 Bravo Platinum 100 ST	101	✗	✓	✗	Temporizador de apagado	1
 Bravo Platinum 100 H	101	✗	✗	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo Platinum 100 SH	101	✗	✓	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo Platinum 100 IR	101	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo Platinum 125	192	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Platinum 125 S	192	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Platinum 125 T	192	✗	✗	✗	Temporizador de apagado	1
 Bravo Platinum 125 ST	192	✗	✓	✗	Temporizador de apagado	1
 Bravo Platinum 125 H	192	✗	✗	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo Platinum 125 SH	192	✗	✓	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo Platinum 125 IR	192	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo Platinum 150	305	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Platinum 150 S	305	✗	✓	✗	✗	1

 Bravo Platinum 150 T	305	✗	✗	✗	Temporizador de apagado	1
 Bravo Platinum 150 ST	305	✗	✓	✗	Temporizador de apagado	1
 Bravo Platinum 150 H	305	✗	✗	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo Platinum 150 SH	305	✗	✓	✓	Temporizador de apagado	1
 Bravo Platinum 150 IR	305	✓	✗	✗	✗	1
 Bravo 100 (127-220V/60Hz)		✗	✗	✗	✗	1
 Bravo 125 (127-220V/60Hz)		✗	✗	✗	✗	1
 Bravo 150 (127-220V/60Hz)		✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 100 (127-220V/60Hz)		✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 125 (127-220V/60Hz)		✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Chrome 150 (127-220V/60Hz)		✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Platinum 100 (127-220V/60Hz)		✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Platinum 125 (127-220V/60Hz)		✗	✗	✗	✗	1

 Bravo Platinum 150 (127-220V/60Hz)		×	×	×	×	1