

KOMFORT ERV EC DB

Unidades de suministro y extracción de aire con recuperación de calor y humedad

- Tipo de intercambiador de calor: Flujo cruzado
- Material del intercambiador de calor: Entalpía
- En carcasa con aislamiento acústico
- Derivación: Manual
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional

Línea de modelos	Caudal máximo de aire , m³/h	Lado del servicio	Sistema de control
KOMFORT ERV EC DB 100 R S14	170	Derecha	S14
KOMFORT ERV EC DB 100 L S14	170	Izquierda	S14
KOMFORT ERV EC DB 150 R S14	215	Derecha	S14
KOMFORT ERV EC DB 150 L S14	215	Izquierda	S14
KOMFORT ERV EC DB 250 R S14	300	Derecha	S14
KOMFORT ERV EC DB 250 L S14	300	Izquierda	S14
KOMFORT ERV EC DB 350 R S14	430	Derecha	S14

 KOMFORT ERV EC DB 350 L S14	430	Izquierda	S14